



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

## Übersicht

# IBS-Ultraschallgerät USI-30

**Produktnummer:** 2320002





## Beschreibung

### Beschreibung

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USI-30 ist sehr einfach zu bedienen. Die zu reinigenden Teile werden einfach in den Korb gelegt und das Reinigungskonzentrat in die Badflüssigkeit gegeben. Für die Ultraschallreinigung empfehlen wir unseren IBS-Spezialreiniger WAS 10.500 (bei Öl- und Fettverschmutzungen) oder unseren WAS 20.100 (bei Verbrennungsrückständen, Verkokungen, Pigmenten). Anschließend wird das Gerät eingeschaltet und der Reinigungsvorgang startet. Die Reinigungsduer hängt von der Verschmutzungsgrad der Teile ab. In der Regel beträgt sie aber nur wenige Minuten.

Das IBS-Ultraschallreinigungsgerät USI-30 ist für die Reinigung von verschiedensten Werkzeugen und Bauteilen geeignet. Dazu gehören zum Beispiel:

- Schrauben, Muttern, Verbindungselemente
- Werkzeuge
- Kleinteile wie Elektronikbauteile- und Komponenten

Die Vorteile des IBS-Ultraschallreinigungsgeräts USI-30 im Überblick:

- gründliche und schonende Intensivreinigung von Werkzeugen und Bauteilen unterschiedlichster Geometrien, Art und Größe
- robuste Verarbeitung aus Edelstahl
- Korb und Deckel im Lieferumfang enthalten
- einfache Bedienung
- leichte Reinigung und Pflege des Gerätes

## Produktinformationen

Außenmaße BxTxH:	540x340x500 mm
Badinhalt:	45 l
Tragfähigkeit:	10 kg
Ultraschallleistung:	2000 W