



06701-9383-0
info@ibs-scherer.de

Resumen

Aparato de ultrasonidos USI-60

Número de producto: 2320003





Descripción

Descripción

El dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USI-60 es muy fácil de usar. Las piezas a limpiar simplemente se colocan en la cesta y el concentrado de limpieza se añade al líquido del baño. Para la limpieza por ultrasonidos, recomendamos nuestro limpiador especial IBS WAS 10.500 (para suciedad de aceite y grasa) o nuestro WAS 20.100 (para residuos de combustión, coquización y pigmentos). 500 (para suciedad de aceite y grasa) o nuestro WAS 20.100 (para residuos de combustión, coquización, pigmentos). A continuación se conecta el aparato y se inicia el proceso de limpieza. El tiempo de limpieza depende del grado de suciedad de las piezas. No obstante, por regla general, sólo dura unos minutos.

El dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USI-60 es adecuado para limpiar una amplia variedad de herramientas y componentes. Estos incluyen, por ejemplo

- tornillos, tuercas, elementos de fijación
- herramientas
- Piezas pequeñas como piezas y componentes electrónicos

Las ventajas del dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USI-60 de un vistazo:

- Limpieza intensiva minuciosa y suave de herramientas y componentes de diferentes geometrías, tipos y tamaños
- Construcción robusta de acero inoxidable
- Cesta y tapa incluidas en el volumen de suministro
- Manejo sencillo
- Fácil limpieza y cuidado del aparato

Información sobre el producto

Capacidad de carga:	10 kg
Contenido del baño:	90 l
Dimensiones exteriores AnxPrxAl:	640x540x530 mm
Potencia ultrasónica:	4000 W