



06701-9383-0  
info@ibs-scherer.de

## Resumen

# Aparato de ultrasonidos USI-210

Número de producto: 2320004





## Descripción

### Descripción

El dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USI-210 es muy fácil de usar. Las piezas a limpiar simplemente se colocan en la cesta y el concentrado de limpieza se añade al líquido del baño. Para la limpieza por ultrasonidos, recomendamos nuestro limpiador especial IBS WAS 10.500 (para suciedad de aceite y grasa) o nuestro WAS 20.100 (para residuos de combustión, coquización y pigmentos). 500 (para suciedad de aceite y grasa) o nuestro WAS 20.100 (para residuos de combustión, coquización, pigmentos). A continuación se conecta el aparato y se inicia el proceso de limpieza. El tiempo de limpieza depende del grado de suciedad de las piezas. No obstante, por regla general, sólo dura unos minutos.

El dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USI-210 es adecuado para limpiar una amplia variedad de herramientas y componentes. Estos incluyen, por ejemplo

- tornillos, tuercas, elementos de fijación
- herramientas
- Piezas pequeñas como piezas y componentes electrónicos

Las ventajas del dispositivo de limpieza por ultrasonidos IBS USI-210 de un vistazo:

- Limpieza intensiva minuciosa y suave de herramientas y componentes de diferentes geometrías, tipos y tamaños
- Construcción robusta de acero inoxidable
- Cesta y tapa incluidas en el volumen de suministro
- Manejo sencillo
- Fácil limpieza y cuidado del aparato

## Información sobre el producto

<b>Capacidad de carga:</b>	40 kg
<b>Contenido del baño:</b>	270 l
<b>Dimensiones exteriores AnxPrxAl:</b>	930x750x800 mm
<b>Potencia ultrasónica:</b>	2 x 4000 W